



# Wasch- und Pflegeanleitung

- 1 Bezahlen
- 2 Waschlanze oder Schaumbürste entnehmen
- 3 Gewünschte Programmtaste drücken – Programmwechsel ist jederzeit möglich
- 4 Für ein optimales Waschergebnis bitte die Programmreihenfolge beachten




## Insektenentferner

>> Anlösen von Insekten mit Spezialreiniger




## Felgenreiniger

>> Gezieltes Anlösen von Felgenreiniger mit Spezialreiniger



## Powerschaum

>> Anlösen von Verschmutzungen mit Schaum




## Hochdruckwäsche

>> Entfernen von Schmutz mit der Hochdrucklanze




## Bürstenreinigung

>> Entfernen des Schmutzfilms mit der Schaumbürste




## Zwischenspülen

>> Abspülen von Schaum und Schmutzrückständen



## Wachspflege

>> Auftragen einer Wachsversiegelung für Schutz und Glanz



## Fleckenfreispülen

>> Finales Spülen ohne Flecken

### Allgemeine Hinweise für die sachgerechte Nutzung unserer SB-Anlage:

- >> Lanzengriff mit beiden Händen festhalten, den Hochdruckstrahl konstant bewegen und bei Druckschwankungen auf Abstand zum Fahrzeug achten
- >> Den Hochdruckstrahl nicht direkt auf Dichtungen und elektrische Bauteile richten
- >> Bürste vor Gebrauch auf Verschmutzung prüfen und gegebenenfalls reinigen!
- >> Spezialreiniger nur kurz einwirken und nicht antrocknen lassen  
Nicht auf empfindlichen oder lackierten Oberflächen verwenden
- >> Keine eigenen Waschsubstanzen verwenden
- >> Keine Motorwäsche oder Ölwechsel vornehmen
- >> Bei beschädigten Lacken genügend Abstand halten